GRAFIK Eye。 3000 シリーズ 取付・取扱説明書

GRX 3100 / 3500



このたびは、ルートロン製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。

この機器の取り付けには、電気工事士の資格が必要です。

で使用の前に必ずこの説明書をお読みください。またお読みいただきました後も大切に保管してください。

で質問・テクニカルサポートについては下記までお問い合わせください。

ホームページ http://www.lutron.com/japan

E-mail asuka@lutron.com Tel: 03-5575-8411 フリーダイアル 0120-083-417



警告!

- ●負荷または負荷配線は短絡させないでください。また、誤配線のないよう充分にご注意ください。 絶縁抵抗テスト・トリップテストは調光器を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で内部回路が破損し、発火の危 険があります。
- ●最大容量を超える負荷は接続しないでください。故障・異常発熱・火災などの原因となります。
- ●本器は一般屋内取り付け専用です。浴室や屋外など湿度の高い場所には設置しないでください。 故障・火災・感電などの原因となります。
- ●本説明書に記載された電線を使用し、確実に結線してください。 指定外の電線の使用や不十分な結線は、異常発熱・火災の原因となります。
- ●改造をしないでください。 故障・異常発熱・火災などの原因になります。
- ●本器の出力側にコンセント等の受け口を接続しないで下さい。 故障・火災などの原因となります。
- ●本器や補助コントロールの弱電端子に100V電源を接続しないでください。 故障・火災などの原因となります。
- ●白熱灯以外の負荷(蛍光灯や電子トランス付器具、その他照明以外のもの)は接続しないでください。 白熱灯以外の照明負荷の接続には適切なインターフェースを使用して下さい。 故障・異常発熱・火災などの原因となります。



LUTRON-Quality Systems Registered to ISO 9001

ステップ1 コントロールユニットの取り付け

ここでは、コントロールユニットの取り付け方法と接続されたすべての負荷が正しく作動することを確認する方法 について説明します。取り付け前に「付録B:取り付けに関する特記事項」をお読みください。

|危険! グラフィックアイ調光器や補助コントロールの取り付けには、電気工事士の資格が必要です。 必ず専 門の業者の方が施工を行ってください。誤配線は、人身事故を招いたり、グラフィックアイ調光器や他の装 置の故障の原因になる場合があります。 すべての作業を行う前に、必ずブレーカーがオフになっていることを確認 してください。機器のオーバーヒートやダメージを避けるために、調光コンセント、モーター付器具、または他社 製蛍光灯器具をグラフィックアイに接続しないでください。 グラフィックアイは電球をはずした状態、または電球が 切れた状態で操作しないでください。電球が切れた場合は、すぐに交換してください。なお、グラフィックアイは住 宅および商業用に設計されており、一般屋内取付専用です。

注意! 初めに、トリップテスト、絶縁抵抗テストを行います。

電源側(ホット) スイッチ 負荷 接地側(ニュートラル)

1.ブレーカーをオフにする

2.電源線と負荷線の間に、標準の電灯用スイッチを接続する。

3.電源を入れ、回路短絡・開放を確認します。負荷が点灯しない場合、回路が開放 状態です。ブレーカーがトリップした場合、回路が短絡しています。配線を確認のうえ、再テストしてください。 4.絶縁抵抗テストは関係回路全てのブレーカーをオフにし、電圧100Vにてテストしてください。

対応光源(負荷)

グラフィックアイには白熱灯、ハロゲン(タングステン)、電磁トランス付ローボルト球、ネオン/冷陰極管タイプの 光源(負荷)を接続することができます。 またインターフェースを使って、電子トランス付ローボルト球、ルートロン 安定器付蛍光器具、シームレス蛍光灯をコントロールしたり、SivoiaQED™ (電動カーテン/ロールスクリーン) と照明を連動させることも可能です。

- ■電子トランス付ローボルト球の調光には、電子トランスインターフェース(NGRX-ELVI-JA-)を使用してくだ さい。電子トランス付ローボルト球を使用する場合、マッチングテストを行い、電子トランスと調光器の互換性 を確認する必要があります。
- ■すべてのゾーンに負荷を接続する必要はありませんが、接続されたゾーンには少なくとも25Wの負荷が必要 です。

モデル

スイッチボックスのサイズ/コントロールユニットの最大容量


GRX-3102/3502	2口用深型	1000W
GRX-3103/3503	3口用深型	1250W
GRX-3104/3504	4口用深型	1600W
GRX-3106/3506	4口用深型	1600W

取り付けガイド。最初にブレーカーを切る。

進備

- 1.**スイッチボックスの取り付け**。スイッチボック スは深型(深さ55mm程度)を使用し、壁の厚 みを含んで70~80mm程度の奥行きを確保 できるように取り付けてください。放熱のため に、フェースプレートの間の上下方向に最小 110 mm以上の空間をあけてください。
- 2.電線を引き込む。電線に無理な力が加わらな いよう注意しながら電線を引きこんでくだ さい。
- 3.フェースプレートを外す。各コーナーを外側に 引っ張って、コントロールユニットのフェースプ レートを外してください。

※GRX-3102を例とする



電源、負荷配線

重要な配線上の注意!


- 1.グラフィックアイが補助コントロールや他のグラフィックアイと接続される場合は接続ケーブルに、ルートロン 4芯ケーブル(GRX-CBL-346S-500)を使用してください。
- 2.分電盤には、適切な容量の過負荷保護機能と短絡保護回路が備え付けられている必要があります。
- 3.100V電源を低電圧端子へ接続しないでください。
- 4.アース/接地側の接続は配線図に示されたように行ってください。
- 5.同じゾーンに、異なる負荷タイプを接続しないでください。
- 6.電子トランス付ローボルト球または蛍光灯をコントロールする場合は、適切なインターフェースが必要です。 また、白熱灯であっても1ゾーンあたりの最大容量(600W)を超える場合や、全ゾーンの負荷を合計した負荷容量がコントロールユニットの最大容量をこえる場合は、パワーブースターが必要です。

コントロールユニットの配線

1.電線の絶縁被覆を約12mmむいて、コントロールユニットの後ろにある端子に正しく接続します。推奨締め付けトルクは線間電圧接続で1.0Nm、アース/接地端子接続で1.3Nmです。端子には、VVF/IV等の ϕ 1.6または ϕ 2.0の電線を2本まで接続できます。

注意事項


電源、負荷配線にはVVF-2.0mmを使用してください。



低電圧配線

グラフィックアイを補助コントロールや他のグラフィック アイと接続する場合は、ルートロン4芯ケーブル(GRX-CBL-346S-500)を使用してください。


- 1.ルートロン4芯ケーブル(GRX-CBL-346S-500)の 絶縁被覆を約25mmむく。
- 2.各電線の絶縁被覆を約8mmむく。
- 3.各電線を弱電線端子に接続する。接続した後、裸線が 露出していないことを確認してください。弱電線接続の 推奨締め付けトルクは0.4Nmです。
- 4.ルートロン4芯ケーブルと端子ブロックは、電源ケーブルから離すように設置してください。



取り付け


- 1.同梱の4本のネジを使用して図のように 取り付けます。(スイッチボックスに取り 付けたとき、ルートロン4芯ケーブルと端 子は、電源ケーブルからなるべく離れる ようにしてください。)
- 2.フェースプレートをコントロールユニット に再び取り付けます。

※GRX-3102を例とする




テスト

- 1.ブレーカーをONにする。
- 2.グラフィックコントロールユニットの正面にある シーン 1 ボタンを押す。シーン 1 LED が点灯します。
- 3.各ZONEの▲または▼ボタンを押し、接続しているすべての負荷をコントロールしていることを確認してください。確認できない場合、「付録G:トラブル・シューティング」を参照してください。



ステップ2 GRAFIK Eye コントロールユニットのセットアップ

GRAFIK Eve コントロールユニット



セットアップ・コード表示窓

ZONE 5 ZONE 6 ZONE 8 ZONE 8

ここでは、グラフィックアイ・コントロールユニットのセットアップ方法を説明します。

- ■コントロールユニットに接続された,各ゾーンの負荷タイプを確認する。
- ■あらかじめ考えておいたシーンを設定し、コントロールユニットが正しく作動することを確認する。

グラフィックアイ・コントロールユニットをセット アップするためには、"セットアップ" モードに入 り、フェードタイム表示窓に現われるセットアッ プ・コードのメニューを使用します。以下のペー ジでは、セットアップ・コードの使用について、 ステップごとに説明します。

セットアップ・モードにするには/セットアップ・モードを終了するには

セットアップ・モードにするには:

シーン 1 とオフボタンを 約3秒間、シーン LED が循環点滅し始めるまで押し続けます。 ボタンを離しても、LED は循環点滅を続けます。

セットアップ・モードの終了:

設定のときと同様に、セットアップ・モードを終了します。 シーン 1 および オフボタンを約3秒間、シーン LED が循環点滅し始めるまで押し続けます。 コントロールユニットのセットアップ・モードが終了し、通常の操作モードに戻ります。

セットアップ・モードでは、FADE表示窓はセットアップ・コードが表示されます。 セットアップ・メニューをスクロールするには、FADEの▲または▼ボタンを押します。

セットアップ・コードの説明

コード コードの意味 説明

Sd 保存オプション いくつかの保存オプションから選択

する(8ページ)

Sc シーン 16シーンの中で、無変化ゾーンを

設定する(8ページ)

A- アドレス システム・コミュニケーションをセッ

トアップするとき、コントロールユニットを識別する(9ページ)


LS* 負荷選択 負荷のタイプを設定する(5ページ)

LE ローエンド 最低照度を微調整する(7ページ)

- * セットアップ・モードにすると、最初にこのコードが表示されます。
- ■FADE ▲ボタンを押すと、A-、Sc、そして Sd と変わ ります。
- ■FADE▼ボタンを押すと、LE に変わります。

各ゾーンの負荷タイプ(光源)を設定

グラフィックアイコントロールユニットは、工場出荷時に、すべてのゾーンを白熱灯/ハロゲン電球(タングステン)用に設定されています。設計したシステムに非白熱灯負荷がある場合、すべての非白熱灯ゾーンを正しい負荷タイプに変更してください。



- 1.セットアップ・モードにする。シーン LED が循環点滅するまで、シーン 1 とオフボタンを約3 秒間押し続けます。
- 2. FADE表示窓が LS であることを確認する。(セットアップ・モード時に、最初に表示されるコードが LS です。 LS モードでは、ZONE LED の一番上のみ点灯しています。)
- 3.各ゾーンの負荷タイプを設定する。ZONE(照度表示) LED が各ゾーンに接続されている負荷タイプに 一致するまで、ZONEの▲と▼ボタンを押します。次 ページの図を参照してください。
- 4.セットアップ・モードの終了。シーン LED が循環点滅を停止するまで、シーン 1 とオフボタンを約 3 秒間押し続けます。


_______ ここでは6ゾーンのコントロールユニットを示しています。 モードにする ■Zone 5 は白熱灯・電磁トランス付ローボルト球に設 /終了 定されています。

■Zone 6 はネオン/冷陰極管に設定されています。

白熱灯、 ハロゲン電球 (タングステン)	電磁トランス付ローボルト球	電子トランス付ローボルト球	国光灯または ニッポ電機社製 100Vシームレス 蛍光灯(位相制	伸ダイノ) ネオソ/ 冷陰極暗	非調光 (最後にオン、 最初にオフ)	非調光 (最初にオン、 最初にオフ)	Sivoiaモード (電動カーテン/ ロールスクリーン)	他社製電動 カーデン・ロール スクリーン
	•••••		•••••					***


- 1.電子トランス付ローボルト球(ELV)の調光には、電子トランスインターフェース(NGRX-ELVI-JA-)が必要です。電子トランス付ローボルト球を使用する場合、マッチングテストを行い、電子トランスと調光器の互換性を確認する必要があります。
- 2. 蛍光灯の調光には調光安定器が必要です。Hi-Lume® 蛍光灯の調光安定器には、ルートロン蛍光灯インターフェース(NGRX-FPB1V-JA-)をご使用ください。PWM蛍光灯器具または非調光負荷にはGRX-PWM-JAをで使用ください。ニッポ電機社製シームレスライン蛍光灯(PWM制御方式)にはGRX-PWM-JAを、エースライン蛍光灯(位相制御方式)には、NGRX-PBSH-JAをご使用ください。
- 3.オンオフのみ(点滅のみ)の回路では、調光型ではなく 非調光を選択してください。
- 4.Sivoiaモードは、ルートロンSivoiaQED専用の設定で 各シーン、およびすべてのシーンで作動しないように、 工場出荷時に設定されています。なお、グラフィックア イ・コントロールユニットにアドレスを指定する必要があ ります。9ページの"グラフィックアイ・コントロールユニッ トに対するアドレスの割り当て"を参照してください。
- 5.他社製電動カーテンモードは、GRX-CC08を使用した ときのみの設定となります。

シーンとは?



シーンとは、あらかじめコントロールユニットに設定された、各照明ゾーンの照明パターンです。さらに、電動カーテン/ロールスクリーンシーンをルートロンの照明コントロールシステム統合することで、照明のシーンに連動させてお好みの位置に設定することもできます。シーンを再現するには、シーンボタンを選択するだけです。1番目のボタンがシーン1を、2番目がシーン2を呼び出す、といった具合です。コントロールユニットでは最高で16シーンまで設定可能です。シーン1~4はコントロールユニットで、シーン5~16は補助コントロールを使用します。

照明シーンのセットアップ方法



* FADE表示窓にある S と M は、フェードが S(秒)、 M(分)のどちらであるかを表示します。フェードを分に 設定するには、FADE▲を押して、1~59 秒.... M までスクロールします。これでフェードは分単位で表され ます。 秒単位に戻るには、表示がSを表示するまで FADE▼を押してください。工場出荷時のフェード時間 はすべて 3 秒に設定されています。

注: コントロールユニットは Sd モードであることが必要です。保存オプションに関する詳細情報については8ページを参照してください。


シーン 1 ~4 のセットアップ:

- 1.シーンをひとつ選択する。設定したいシーンのボタンを 押します。(例:1番目のボタンをシーン1、2番目のボタン をシーン2)最後のボタンは、"オフ"シーンに使用します。
- 2.各ゾーンの照明レベルを設定する。ZONE▲と▼ボタン を押して、設計した照度/位置に各ゾーンを調整します。 シーン 5 から 16 をプログラムする場合や GRAFIK Eye 3500 コントロールユニット使って1%単位で照度 調整をする場合は、7ページを参照してください。
- 3.シーンのフェード・タイムを設定する (Sivoiaゾーンは設定できません)。 FADE▲と▼ボタンを押して、フェード・タイムを 0~59 秒、1~60 分に設定してください。 (フェードイン・タイムは、シーンを選択したときに、現在のシーンから選択したシーンの明るさになるように調整されるまでにかかる時間です。)

この作業を繰り返して、残りのシーンをそれぞれセットアップします。フェード・タイムも設定可能です。 オフ・ボタンを押して、希望のフェードに調整します。

注: オフから各シーンへのフェード・タイムは約5秒で、調整 することはできません。

一時的に照明レベル/Sivoia QED (電動カーテン/ロールスクリーン)の位置を調整する方法



コントロールユニットは、Sd またはSb モードのどち らかであることが必要です。保存オプションに関する 詳細情報については、8 ページを参照してください。 シーン全体の調整:

シーンボタンを押す。


MASTER▲と▼を押して、すべてのゾーン*の照度を上げたり、下げたりします。

ひとつのゾーンを調整するには:

TEMPORARY LED がまだ点灯していない場合、一時調整ボタンを押してください。一時調整ボタンの TEMPORARY LED が点灯します。 ZONE▲と▼ボタンを押して、すべてのゾーンの照度を調整します。

- 注: これらの調整は一時的なもので、新たにシーン を選択すると、元に戻ります。
- * これは、シェード・ゾーン(電動カーテン/ロールス クリーン)に影響しません。


最低照度を微調整する方法(オプション)



* シェード・ゾーンと非調光に設定されたゾーンを除く。これらの ゾーンでは、すべてのゾーン LED が点灯し、最低照度を微調 整をすることはできません。 必要に応じて、(特にネオン/冷陰極管や蛍光灯負荷を使用する場合)最低照度の微調整を行います。

- 1.セットアップ・モードにする。 シーン 1 とオフボタン を、シーン LED が循環点滅するまで、約3 秒間押し続けます。
- 2.FADE▼ボタンを一度押して、LE (low end)を 選択する。すべてのゾーンが最も低い調光レベルに なります。このとき一番下のLEDだけが点灯します。
- 3.ゾーンの最低照度を微調整する。ZONE▲と▼ボタンを押して、ゾーンの照度をできるだけ暗くします。この作業を最低照度の微調整が必要なすべてのゾーンで繰り返します。
- 4.セットアップ・モードを終了する。シーン 1 とオフ ボタンを、シーン LED の循環点滅が止まるまで押 し続けます。
- 注: 最低照度の調整をしている間、ゾーンLEDは変化 しません。セットアップ中は常時一番下で止まっ ています。


拡張シーン・プログラミング(高度な設定)



シーン 5 ~16までのプログラミング

- 1.セットアップ・モードにする。 シーン 1 とオフボタン を、シーン LED が循環点滅するまで、約3秒間押し続けます。
- 2.FADE▲を2回押して、Sc (シーン・セットアップの コード)を選択する。Sc と 1(シーン 1) が交互に 点滅します。
- 3.シーンを選択する。MASTER▲と▼ボタンを押して、設定するシーンを選択します。シーン0は、オフのシーンまたは電動カーテン/ロールスクリーンの位置です。
- 4.ゾーンの照度を調整する。ZONE▲と▼ボタンを押して、ゾーンの照度を調整します(3500モデルユニットコントロールは、1%単位での照度調整が可能です)。
- 5.シーンのフェード・タイムを設定する。一時調整 ボタンを押し続けます。現在のフェード・タイムが表示されます。一時調整ボタンを押しながら、FADE▲と▼ボタンを使用して調整します。
- 6. セットアップ・モードを終了する。 シーン 1 とオフのボタンを、シーンLEDの循環点滅が止まるまで押し続けます。


"無変化ゾーン"の設定方法



特定のシーンが選択されているとき、"無変化" ゾーンを セットアップできます。(新たに特定のシーンを選択した場 合でも、無変化ゾーンの照明レベルは変化しません。)

- 1.セットアップ・モードにする。 シーン 1 とオフボタンを、 シーン LED が循環点滅するまで、およそ 3 秒間押し 続けます。
- 2.FADE▲を2度押して、Sc(シーン・セットアップのコード) を選択する。Scと1(シーン1)が交互に点滅します。
- ブ・モード 4.特定のゾーンを無変化ゾーンとして設定する。 ZONE (にする) 参す を2度押して、ゾーンLEDがすべて消え、真中の LED が点灯するまで押し続けます。(一番下の LED が消え、真中の LED が点灯するまで、最長 10 秒かかる ことがあります。)このシーンを選択すると、このシーンの照度/シェード位置は、無変化ゾーンとなります。 ひとつのシーンの中で、複数の無変化ゾーンをセットアップできることができます。 無変化ゾーンを通常のシーン に戻すには、ステップ 1 から 3 を行った後、ZONE▲ ボタンを押します。
 - 5.セットアップ・モードを終了する。 シーン1とオフボタン を、シーンLEDの循環点滅が止まるまで押し続けます。
 - 注: 無変化ゾーンのレベルは、ZONE▲と▼ボタンを押して、一時的に変更することができます。

保存オプションの設定方法(オプション)



グラフィックアイ3000 シリーズのコントロールユニットでは、5種の保存オプションを選択することができます。

- 1.セットアップ・モードにする。シーン 1 とオフボタンを、シーンLEDが循環点滅するまで、3秒間押し続けます。
- 2.**Sd を選択する**。FADE ウィンドウに Sd が表示される まで、FADE▲を押します。
- 3.保存オプションを選択する。MASTER▲と▼ボタンを押して、下記の保存オプションから選択します。
 - Sd デフォルトによる保存。ゾーンの照度やフェード・タイムを変更すると、プリセットのシーンが変更されます。 照明レベルを一時的に変更するためには、7 ページの"一時的な照明レベルの変更方法"を参照してください。
 - Sb ボタンで保存。一時調整 LEDはオンの状態でも、 一時調整ボタンを使って一時調整 LEDをオフにする ことができます。一時調整 LEDをオフにしない限り、 照度とフェードの変更は一時的なものになります。
 - Sn 保存しない。一時調整 LEDは常にオンの状態で、オフにすることはできません。この保存オプションを選択した場合、照度の変更は常に一時的な状態です。
 - 4S **4 シーン**。4つの シーンボタン、オフボタン、赤外線 受光器、MASTER▲と▼ボタンの操作の4種の機 能が動作します。コントロールユニットにある他のボ タンは動作しません。
 - Bd すべてのボタンが作動しないようにする。 コントロールユニットのすべてのボタンが作動しなくなります。 ただし、赤外線受光器と補助コントロールは機能します。(ステップ 1 を繰り返すことにより、セットアップ・モードにすることが可能です。)
- 4.セットアップ・モードを終了する。シーン 1 とオフボタンを、 シーン LED の循環点滅が止まるまで押し続けます。

ステップ3 補助コントロール/ワイヤレスリモートコントロールの取り付け

重要な配線上の注意!

配線する前に付録Aを確認してください。

- ■取り付ける前に、補助コントロールに同梱されている取扱説明書を参照してください。
- ■配線には、ルートロン4芯ケーブル(GRX-CBL-346S-500)を使用します。
- ■ルートロンケーブルを使用しない場合、CVVS-1.25mm²-2Cとベルデン社87761を使用してください。
- ■補助コントロールは、スイッチボックスに取り付ける必要があります。スイッチボックスについては、補助コントロールに同梱されている説明書を参照してください。

ステップ4 システム・コミュニケーションのセットアップ

ここでは、コントロールユニットと補助コントロール間のコミュニケーションのセットアップ方法を説明します。補助 コントロールのコミュニケーションをセットアップする方法については、補助コントロールに同梱されている説明書 を参照してください。

重要!

最初に 低電圧配線を確認する。


コミュニケーションをセットアップする前に、低電圧システム の相互接続が作動していることを確認してください。

- 1.コントロールユニットのシーン 1(一番上のボタンを押す) を選択する。
- 2.他のすべてのコントロールユニットで、シーン 1 が選択されましたか?

は い: 低電圧配線は問題ありません。


いいえ: グラフィックアイ・コントロールユニットのアドレス が、A-(工場出荷時設定)以外に指定されていま す。下記のコントロールユニットのアドレス指定 の詳細情報を参照してください。

あるいは、低電圧配線に誤りがあります。接触不良、短絡、誤配線がないか確認してください。低電圧配線の詳細については、付録Aを参照してください。



他のすべてのコントロールユニットの シーン 1 LED が点灯する

グラフィックアイ・コントロールユニットに対するアドレスの割り当て




それぞれのグラフィックアイ・コントロールユニット に、任意ののアドレスを割り当てます(A1から A8)。 アドレスを割り当てるには:

- 1.セットアップ・モードにする。 シーン 1 とオフボタンを、シーン LED が循環点滅するまで、約3 秒間押し続けます。
- 2.**A- (アドレス表示)を選択する**。 FADE▲ボタン を1度押すと、A- が 表示されます。
- 3.任意のアドレスを割り当てる。MASTER▲ボタンを1度押すと、"次の" (割り当てられていない) アドレスが自動的に表示されます。これが、コントロールユニットのアドレスになります。(1番目のコントロールユニットにアドレスを割り当てる作業している場合、A1 が表示されます。)
- 4.セットアップ・モードを終了する。シーン 1 とオフ ボタンを、シーン LED の循環点滅が止まるまで 押し続けます。
- 5.残りのグラフィックアイ・コントロールユニットで、 ステップ1~4を繰り返す。
- 注: 電動カーテン/ロールスクリーンを制御するため には、コントロールユニットにアドレスを割り当 てる必要があります。

複数のコントロールユニット間のコミュニケーションのセットアップ

ここでは、6 ゾーン(1つのグラフィックアイ3000 シリーズのコントロールユニットが操作できるゾーンの最大数)以上を設定する場合に必要な、双方向コミュニケーションをセットアップする方法を説明します。1つのコントロールユニットでシーンを選択すると、自動的に他のユニットの同じシーンを動作させることができます。例えば、6 ゾーンのグラフィックアイ3000シリーズ・コントロールユニットを最大8台接続すると、最大48 ゾーンを1つのシステムとして同時にコントロールすることができます。

例:16 ゾーン制御



双方向コミュニケーションでリンクさせると、これらのコントロールユニットは、16 ゾーンのコントロールユニットのように動作します。 すべてのコントロールユニット間で、双方向コミュニケーションをセッアップする必要があります。

- ■A1 は A2 および A3 とコミュニケーション設定を行う。
- ■A2 は A1 および A3 とコミュニケーション設定を行う。
- ■A3は A1 および A2 とコミュニケーション設定を行う。

双方向コミュニケーションをセットアップする前に、コントロールユニットのアドレスを正しく設定してあることを確認してください。(9 ページ参照)

コミュニケーションを単方向で セットアップ...

- 1.A1 をセットアップ・モードにする。シーン 1 とオフボタンを、シーン LED が循環点滅 するまで約3 秒間押し続けます。
- 2.相手(A2 とその他 6 台まで)のコントロール・ユニットを聞き手に設定する。シーン 1 を、LED が一斉に点滅するまで、約3 秒間押し続けます。これで相手のコントロールユニットが A1 の聞き手の状態になります。(コントロールユニットを、A1の聞き手の状態から解除したい場合、A1 のセットアップ・モードから、LED が点滅を停止するま
- A1 が"話し手"…


 LED が
 循環点滅する

 A2 が"聞き手"

 LEDが一斉点滅する

で、聞き手のコントロールユニットのオフボタンを押します。)

- 3.**A1 のセットアップ・モードを終了する**。シーン1とオフボタンを、A1 の LED が循環点滅を停止するまで、約3 秒間押し続けます。これで、A1 と聞き手のコントロールユニット間の単方向のコミュニケーションがセットアップされます。
- 4.双方向コミュニケーションを完成させるには、上記の手順を逆に行います。 A2 をセットアップ・モードにしてA1(あるいは他のコントロール・ユニット)を "聞き手"にします。その後、A2 のセットアップ・モードを終了します。



付録A 低電圧配線の詳細

ここでは、グラフィックアイ・コントロールユニットと補助コントロール間のコ ミュニケーションに使用される、低電圧配線について説明します。

グラフィックアイ 3000 コントロールユニットと補助コントロールを GRX-CBL-346Sで接続します。ドレイン(裸線)線は、次のケーブルのドレイン 線と接続し、末端はどこにも接続せずテーピングなどで末端処理をしてくだ さい。ドレイン線はアースなどに接続しないでください。

- ■黒線と赤線は、コントロールユニット1台あたり、最大3台の補助コント ロールに電源を供給する電源線です。黒線を端子 1 (コモン)に、赤線を 端子 2 (DC12V)に接続します。各コントロールユニットが、3台以上の 補助コントロールに電源を供給していないことを確認して、DC12V電 源を終端させます。
- ■紫線と白線は、補助コントロールとグラフィックアイ・コントロールユニット の通信用データ線です。紫線を端子3(MUX)に、白線を端子4(MUX) に接続します。
- ■ルートロン4芯ケーブル(GRX-CBL-346S-500)をご用意しています。
- ■ルートロンGRX-CBL-346Sを使用されない場合は、CVVS-1.25mm²-2CとBELDEN87761ケーブルを 使用してください。

グラフィックアイ3000 シリーズ・コントロールユニットの 低電圧回路は DC12V です。


2本まで接続できます。 -タリンク: 4·MUX 3:MUX GRX-CBL-346S 弱電線配線

各端子に1.25mm2のより線を

2:DC12V 1:コモン

3台以下の補助コントロールを使用するコントロールユニット


12 ページの重要な配線上の注意を参照してください。各コントロールユニットは最大3台の補助コントロールに電 源を供給できます。1台のコントロールユニットから、3台以上の補助コントロールに電源を供給する必要がある場 合、別途他社製DC12Vの外部電源をご用意ください。



重要な配線上の注意!

- 1.端子1~4を、すべてのコントロール・ユニットと補助コントロール・ユニットに対して一筆書きに配線します。コントロール・ユニットはそれ自身の電源を持っています。
- 2.各コントロール・ユニットは最大3台までの補助コントロール・ユニットに電源を供給できます。1台のコントロール・ユニットから3台以上の補助コントロール・ユニットに電源を供給する必要がある場合、このセクションの後で説明するように、別途他社製のDC12Vの電源を設置してください。
- 注: 低電圧配線が100/200V電源線と接触しないようにしてください。4ページの低電圧配線を参照してください。

複数のコントロールユニットの場合



注意事項

- 1.弱電線の最大延長は 150m です。
- 2.デジタル信号線 GRX-CBL-346Sは、

端子番号 1 - 黒(コモン)

- 2 赤(DC12V)
- 3 紫(MUX / データ線+)
- 4 白(MUX / データ線-)

の順で使用してください。

- 3.GRX-CBL-346S を使用しない場合、端子番号1・2 に CVVS-1.25mm²-2C、3・4 に BELDEN 87761 ケーブルを使用してください。CPEV/VVF 線など、他のケーブルは使用しないでください。
- 4.1 システム内にコントロールユニット最大8台、補助コントロール最大16台まで接続可能です。ただし、コントロールユニット1台につき補助コントロールは最大3台まで接続可能です。
- 5.GRX-CBL-346S はデジタル信号線です。100/200V 配線と束ねたり、同一配管内に設置したりしないでください。デジタル信号が正しく送られず、誤動作の原因となります。
- 6.GRX-CBL-346Sにはドレイン線(裸線)があります。ドレイン線はコントロールユニットや補助コントロールには接続しません。上図のとおり一筆書きになるようにスイッチボックス内で結線し、始端と末端ではどこにも接続せずテーピングなどで末端処理をしてください。(本図では省略しています)

外部電源の設置

コントロールユニット1台につき補助コントロールを3台以上接続する場合、下図で示すように、DC12V外部電源を設置します。この電源はリンク上の補助コントロール台数×50mA以上の容量を持つものを使用してください。この場合、最大16台の補助コントロールに電源を供給することが可能になるので、一台のコントロールユニットに最大16台の補助コントロールを接続できます。

1台のコントロールユニットで3台以上の補助コントロールに電源を供給する場合、また最延長を超えて配線する場合には、外部電源を使用してください。


設置前に、メーカーの説明書で確認してください。

その他の線間電圧に関しては、ルートロン アスカにお問い合わせください。

重要な配線上の注意!

- 1.電源からの +DC12V 線を、すべての補助コントロールの端子 2 に接続する。この線はリンク上のどのコントロールユニットにも接続しません。端子 1 がすべての補助コントロールとコントロールユニットに接続されていることを確認します。
- 2.12VDCの外部電源から、末端の補助コントロールまでの距離が、下記を超えないようにしてください。
 - ■1.0 mm² では最長90 m ■2.5 mm² では 最長300 m

最大許容距離は、システム内の補助コントロールの数によって変わります。詳細については、ルートロン アスカまで お問い合わせください。




付録B 取り付けに関する特記事項

スイッチボックスの取り付け

グラフィックアイ3000 シリーズの コントロールユニットの間隔

複数の グラフィックアイ3000 シリーズのコントロールユニットを 隣接して取り付ける場合、下記の点に注意してください。


- 1.グラフィックアイ 3000 シリーズのコントロール・ユニットは、日本の標準的な深型スイッチボックス(奥行き55mm 程度)に取り付けてください。
- 2.グラフィックアイ 3000 シリーズコントロール・ユニット、パワー ブースター、蛍光灯インターフェース、電子トランスインター フェースには、放熱のため、フェースプレート間の上下方向に最 小110mm 以上の空間をあけて下さい。



コントロールユニットのカバーを開けることが できる程度の幅が必要

盤内に設置する場合

- ■盤は日本国内の法令に準拠している必要があります。 パネルの前面をドアで囲うとグラフィックアイ3000シリー ズのコントロールユニットやインターフェース装置の換気を 妨げるので避けてください。
- ■一つの盤の中に複数のグラフィック アイ 3000 シリーズ のコントロールユニットやインターフェース装置を取り付ける場合、
 - 1.盤の内部の周囲温度を0~40℃に保つ必要があります。
 - 2.金属の盤に取り付けない場合は、すべてのユニットを スイッチボックスに取り付けてください。
- ■パワーブースターやインターフェース(例えば、NGRX-PB、 NGRX-ELVIなど)の放熱を促すため、フェースプレートを 取り外してください。



重要な注意

グラフィックアイ 3000 シリーズのコントロールユニットとNGRX-PB等のブースター・インターフェースは動作中に熱を放出します。それらのユニットの放熱をさえぎったり、周囲温度が0~40℃に保たれない場合、グラフィックアイ3000 シリーズのコントロールユニットとインターフェースが誤動作・故障する原因になることがあります。

付録C パワーブースターと電子トランス・インターフェース

パワーブースター、電子トランス・インターフェースは、コントロールユニットと照明器具のあいだの、ゾーン線に接続します。

パワーブースターは、コントロールユニットのゾーン容量を拡大します。

- · NGRX-PB-JA は、各ゾーンの容量を 600W から 1600W に拡張します。 ※
- ※100Vの白熱灯、電磁トランス付ローボルト球またはネオン・冷陰極管のみ


電子トランス・インタフェースは、電子トランス付ローボルト球の使用を可能にします。

- ・NGRX-EL VI-JA は、コントロールユニットで 830W/VA まで制御できるようにします。
- 注: 器具の電子トランスとのマッチングテストが必要です。マッチングしないトランスを使用すると、不点・ちらつき・故障の原因になります。

パワーブースターと電子トランス・インターフェースの外観はまったく同じです。 配線と取付はどちらも次ページの 図を参考に行ってください。

注意! 初めに、トリップテスト、絶縁抵抗テストを行います。

1.ブレーカーをオフにする




- 2.電源線と負荷線の間に、標準の電灯用スイッチを接続する。
- 3.電源を入れ、回路短絡・開放を確認します。負荷が点灯しない場合、回路が開放 状態です。ブレーカーがトリップした場合、回路が短絡しています。配線を確認のうえ、再テストしてください。
- 4.絶縁抵抗テストは関係回路全てのブレーカーをオフにし、電圧100Vにて行なってください。

配線のしかた


作業を始める前に、コントロールユニットとパワーブースター、または電子トランス・インターフェースへの電源 を切ってください。

- 1.2口用深型スイッチボックスを取り付けます。
 - ブースター、インターフェースを複数、縦に並べて取り付ける場合、最低11cmの間隔を空けてください。
- 2.VVF2.0の被覆を約12mmむいて、下図を参考に接続します。
- 3.図を参考に機器を取り付けます。



※複数のブレーカーから給電する場合、漏電ブレーカーの使用には制限があります。詳細はルートロンアスカまで お問い合わせください。

取付図



付録D 蛍光灯インターフェース NGRX-FPB1V-JA-WH

蛍光灯インターフェース NGRX-FPB1V-JA は、コントロールユニットとルートロン安定器付器具のあいだの ゾーン線に接続します。

- ・ハイルームの調光:ルートロン調光安定器付器具(TVE安定器を除く)を NGRX-FPB1V-JA に接続することにより、コントロールユニットから調光することが可能になります。お手持ちの蛍光灯器具に、ルートロン製の調光安定器が取り付けられていることを確認してください。
- ・NGRX-FPB1V-JAは、1台につき1600W/VA(100Vのみ)まで接続できます。

注意! 初めに、トリップテスト、絶縁抵抗テストを行います。

- 1.ブレーカーをオフにする
- 2.電源線と負荷線の間に、標準の電灯用スイッチを接続する。
- 3.電源を入れ、回路短絡・開放を確認します。 負荷が点灯しない場合、 回路が開放状態です。 ブレーカーがトリップした場合、 回路が短絡 しています。 配線を確認のうえ、 再テストしてください。

電源側(ホット)


4.絶縁抵抗テストは関係回路全てのブレーカーをオフにし、電圧100Vにて行なってください。

配線のしかた

コントロールユニットとNGRX-FPB1V-JAへの電源を切ってください。


- 1.2口用深型スイッチボックスを取り付けます。 ブースター、インターフェースを複数、縦に並べて取り付ける場合、各ユニットの間隔を最低11cm空けてく ださい。
- 2.VVF2.0 の被覆を約12mm むいて、下図のように接続します。NGRX-FPB1V-JA の各端子には、VVF/IV等の ϕ 1.6 または ϕ 2.0 の電線を 2 本まで接続できます。
- 3.図を参考に取り付けます。

NGRX-FPB1V-JA の配線図



※複数のブレーカーから給電する場合、漏電ブレーカーの使用には制限があります。詳細はルートロンアスカまで お問い合わせください。

取付図



2口用深型ボックス使用の事 (深さ45~55mm程度)

配線上の注意

NGRX-FPB1V-JAのDHOT OUTは、ルートロン・ハイルーム電子式調光安定器にのみ接続できます。 他の蛍光灯安定器またはトランスには接続しないでください。


付録E 位相制御蛍光灯インターフェース NGRX-PBSH-JA-WH

位相制御蛍光灯インターフェース NGRX-PBSH-JA は、コントロールユニットと器具のあいだの、ゾーン線に接続します。

このインターフェースは、位相制御対応型蛍光灯器具にのみ対応し、1台につき1600Wまで接続できます。

注意! 初めに、トリップテスト、絶縁抵抗テストを行います。


- 1.ブレーカーをオフにする
- 2.電源線と負荷線の間に、標準の電灯用スイッチを接続する。
- 3.電源を入れ、回路短絡・開放を確認します。 負荷が点灯しない場合、 回路が開放状態です。 ブレーカーがトリップした場合、 回路が短絡 しています。 配線を確認のうえ、 再テストしてください。
- 4. 絶縁抵抗テストは関係回路全てのブレーカーをオフにし、電圧100Vにて行なってください。



配線のしかた


作業を始める前に、コントロールユニットと NGRX-PBSH-JA への電源を切ってください。

- 1.2口用深型スイッチボックスを取り付けます。
- ブースター、インターフェースを複数、縦に並べて取り付ける場合、最低11cmの間隔を空けてください。
- 2.VVF2.0の被覆を約12mmむいて、下図を参考に接続します。
- 3.図を参考に機器を取り付けます。



※複数のブレーカーから給電する場合、漏電ブレーカーの使用には制限があります。詳細はルートロンアスカまで お問い合わせください。

取付図



付録F PWMインターフェース GRX-PWM-JA

PWMインターフェースGRX-PWM-JAは、コントロールユニットと照明器具のあいだのゾーン線に接続します。 GRX-PWMはPWM制御と、リレースイッチの二つの機能を備えており、PWM制御器具の調光、その他の器具のオンオフ制御が可能になります。

- ・PWM制御器具の調光: PWM制御器具をGRX-PWMに接続することにより、コントロールユニットから調光することが可能になります。 お手持ちの蛍光灯器具がPWM制御器具であることを確認してください。
- ・その他の負荷のオンオフ制御:最大16Aまでの、他社製安定器付器具、白熱灯・ローボルト球、メタルハライド、 ネオン・冷陰極管、モーター付器具などのオンオフ制御が可能になります。
- **注意!** 初めに、トリップテスト、絶縁抵抗テストを行います。
- 1.ブレーカーをオフにする
- 2.電源線と負荷線の間に標準の電灯用スイッチを接続する
- 3.電源を入れ、回路短絡・開放を確認します。負荷が点灯しない場合、回路が開放状態です。ブレーカーがトリップした場合、回路が短絡しています。配線を確認のうえ、再テストしてください。
- 4.絶縁抵抗テストは関係回路全てのブレーカーをオフにし、電圧100Vにて行なってください。


配線のしかた

- 1.充分な強度を持った壁面に設置します。
- 2.下記取付方法を参考に機器を取り付けます。
- 3.VVF2.0の被覆を約12mmむいて、次ページ配線図を参考に接続します。

取付方法

- ・4本の取付ネジで壁に取り付けます。
- 各端子は、VVF2.0またはCV3.5mm²
 の電線を2本まで接続できます。
- ・GRX-PWM-JAは、1台または2台 の分電盤から配線することができます。

ON/OFF電源は、制御電源と同じでなくても構いません。




配線図

100V他社製PWM制御安定器付負荷を接続する場合


負荷が100V他社製PWM制御安定器付の器具の場合、 100Vの分電盤からグラフィックアイコントロールユニットと GRX-PWM本体動作用、負荷用の電源を供給することが出来 PWM信号線(CPEVS-0.9mm-1 推奨電源線と接続しないでください。 ルートロンは、誤配線による故障の ます。グラフィックアイコントロールユニットとGRX-PWM用 LED 電源を分けることも可能です。 青任は負いかねます 分電盤(別途) AC 100V 50/60Hz 0000 電源側 他社製PWM安定器 (100V) ZONE 2 ZONE 4 ZONE 6 控制側 電源側(ホット) 000000 NEUTRAL 6 電源側 他社製PWM安定器 (100V) 接地側 (ニュートラル) '一ス 接続 グラフィックアイコントロールユニッ (GRX-3106を例とする) 小背面図 控协側

配線図


200V他社製PWM制御安定器付負荷を接続する場合



100Vの非調光負荷を接続する場合



200~240Vの非調光負荷を接続する場合



注意事項

1.電源、負荷配線にはVVF-2.0mmを使用してください。

付録Gトラブルシューティング

グラフィックアイが設定した通りに動作しない場合、まずこちらを参照してください。

■この他の異常や、対処方法がわからない場合は、ルートロン アスカにお問い合わせください。

問題	原因	対処方法
コントロールユニットで照明を	ブレーカーがオフになっている	ブレーカーをオンにしてください
点灯させることができない	フェード時間が長い	フェード時間を0秒に設定する
	ゾーン設定が低い	各シーンでゾーン 5 を使用する
	誤配線	配線をチェックする(配線の詳細を参照)
	システムに短絡回路がある	器具やスイッチボックスで短絡がないか確認する
	システムの負荷容量の超過	照明負荷が、ユニットの最大定格負荷を超えていないこと を確認する
	誤った負荷タイプ	負荷タイプの設定をチェックする
	誤配線	配線をチェックする(配線の詳細を参照)
制御できない		負荷をゾーンに接続する(配線の詳細を参照)
ゾーンの調光ができない	電球が切れている	電球を取り替える
あるシーンにすると1つまたは 複数のゾーンの照度の調整が	誤配線	負荷が正しいゾーンに接続されていることを確認する (配線の詳細を参照)
できない	トライアックが短絡している	ルートロン アスカまでお問い合わせください
1つのゾーンの調光が他のゾー ンにも影響する	誤配線	配線をチェックする(配線の詳細を参照)
補助コントロールが正しく作動	誤配線、または接触不良	コントロールユニットと補助コントロールの 低電圧配線や
しない	補助コントロールが正しく設定されていない	端子を確認する 設定を確認する
フェースプレートが暖かい	正常	トライアックによる制御では、接続された負荷の約2%が熱として放出される
コントロールユニットでシーン の変更、あるいはゾーンの調整	誤った保存オプションが設定さ れている	保存オプションについては、8ページを参照する

限定保証

ができない

ルートロンアスカ株式会社は、その裁量により、ご購入より1年間を限度として、部品や製造上欠陥のあるユニットを修理または交換いたします。 保証サービスの適用にあたっては、不具合のあるユニットをルートロン アスカ株式会社に返送していただく必要があります。詳細はルートロンアスカ株式会社までご連絡ください。

本保証書は単一の明文規定とし、商品化の黙示保証および日本の民法(瑕疵担保)のもとでの黙示保証の適用は購入から1年に限定されます。 本保証には、取り付け、取り外し、再取り付け、および誤用や乱用、不十分・不適切は修理に直接起因する損傷。あるいは配線ミス、取り付けミス に関する費用は含まれません。また、本保証は、付随的、間接的に発生する損傷や特殊な損傷をカバーするものではありません。なお、ルートロ ン アスカ株式会社が、ユニットの製造、販売、取り付け、配送、使用に直接または間接的に起因する損傷に対して請け負う責任は、ユニット本体 の購入価格を超えないものとします。

本製品は、以下に示すひとつまたは複数の特許により保護されています。

4,797,599; 4,803,380; 4,835,343; 4,893,062; 4,924,151; 5,038,081:5,191,265; 5,430,356; 5,463,286; 5,530,322; 5,949,200; 5,990,635; 6,091,205; 6,380,692; DES 310,349; DES 311,170; DES311,371; DES 311,382; DES 311,485; DES 311,678; DES 313,738; DES 317,593; DES 335,867; DES 344,264; DES 370,663; DES378,814; D387,736; D412,315; D412,491; D422,567; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782

LUTRON、ECO-10、GRAFIK Eye、HI-Lume、SivoiaQEDは、米国Lutron Electronics Co.,Inc.の商標または登録商標です。他の会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

\$LUTRON

ルートロン アスカ株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル南館4階

Tel:03-5575-8411(代表) Fax:03-5575-8420 **50**0120-08-3417

E-mail :asuka@lutron.com http://www.lutron.com/japan

Mar/09 P/N 031285

いっ	元	占	ᄞ	
HIX	U		Ηl	